ENHA
ROCKMAN

ENHA GmbH
Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany
T. +49 (0)6873 91067 E. service@enha.com
www.enha.de

UK CA
CE

DE GEBRAUCHSANWEISUNG: INDUSTRIESCHUTZHELM

Rockman wurde getestet und erfüllt die folgenden Normen: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

WARNUNG: Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, muss der Helm der Kopfgröße des Trägers entsprechen bzw. dieser anzupassensein. Der Schutzhelm ist so konstruiert, dass er die Energie eines Schlages durch die teilweise Verformung oder Beschädigung von Helmschale und Kopfbebänderung aufnimmt. Auch wenn eine solche Beschädigung nicht direkt sichtbar ist, muss jeder Helm, der von einem schweren Gegenstand getroffen wurde, sofort gegen einen neuen ausgetauscht werden. Zudem, wenn er aber Träger dieser Gegenstände ist, muss jeder Helm durch Veränderung oder Entfernung einzelner Bauteile seine Schutzwirkung verlieren kann. Bringen Sie keine Farben, Lösemittel, Klebstoffe oder selbstklebende Aufkleber auf dem Helm auf. Sollte es unumgänglich sein, Kennzeichnungen oder Aufkleber auf dem Helm anzubringen, beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

VERWENDUNG, INSPEKTION, WARTUNG, LAGERUNG, REINIGUNG, TRANSPORT, WARNUNGEN UND RESTRISIKO

- Der Helm wurde entwickelt, um den Aufprall von herabfallenden Gegenständen zu dämpfen; er bietet besonderen Schutz gegen Aufprall von oben sowie einen Eindringschutz in industriellen Anwendungen und ist dem bestimmungsgemäßen Gebrauch vorbehalten.
- Optionale EN397-Kennzeichnungen variieren, Eignung siehe Einzelheiten unten.
- Der Helm besitzt keinen Seiten- Front- oder Heckschutz.
- Helmlagerdauer: bis zu 5 Jahre - bei sachgemäßer Lagerung zwischen 0°C und 40°C - Herstellerangaben zur Lagerung beachten.
- Helmeinsatzdauer: mindestens 3 Jahre unbeschädigt.
- Es liegt in der Verantwortung des Trägers, den Helm vor jedem Gebrauch zu überprüfen: Werden Beschädigungen wie Schnitte, Risse, Brüchigkeit oder Verfärbungen festgestellt, muss der Helm sofort ersetzt werden, da sein Aufprallschutz beeinträchtigt sein kann.
- Der Helm muss auch sofort ersetzt werden, wenn er einen Schlag / Vorfall ausgesetzt wurde, auch wenn keine Anzeichen von Schäden festgestellt werden.
- Die ENHA-Helme werden in einem Papiikarton verschickt und jeder Helm ist einzeln in Polybeutel verpackt. Die Helme sollten vor ihrer Verwendung in der Verpackung des Herstellers aufbewahrt werden. Den Helm an einem trockenen Ort bei Lagerungstemperatur lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Frost oder chemischen Substanzen.
- Transportieren Sie den Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behälter unter Vermeidung von Stößen.
- Den Helm mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und desinfizieren. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien, diese greifen die Helmschale an. Es ist gefährlich, Originalteile des Helms zu entfernen oder zu ersetzen, wenn der Helmbeutel dies nicht ausdrücklich empfehlen hat. Die Helme dürfen zur Befestigung von Helmen in keiner Weise verändert werden, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Die unbefestigten Modelle sind für Elektroarbeiter geeignet.
- Auch ein geprüfter Industrieschutzhelm bietet keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen.

AUFSETZEN UND ANPASSEN

Stellen Sie das Stirnband so ein, dass es bequem sitzt und beim Vorbeugen nicht vom Kopf rutscht. **Pinlock-Variante:** Finden Sie das Kopfbandende und fixieren Sie es, indem Sie die Noppen durch die oval geformten Kopfbandöffnungen drücken, um die richtige Kopfbandgröße zu erreichen. **Drehversschluss-Variante:** Verwenden Sie die Ratsche zum Einstellen der Größe. Das Spannrad herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen, um das Stirnband zu lockern, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird es gestafft. Drücken Sie das Rad wieder hinein, um es zu arretieren.

KENNZEICHNUNG: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (nur Kategorie III); **Elektrische Isolierung (EN397):** 440 V a.c. (unbeifüllte Varianten) – geeignet für Elektroarbeiter; **Elektrische Isolierung (EN50365):** 1000 V a.c. / 1500 V d.c. (beifüllte Varianten) – geeignet für versehentlichen Kontakt mit Elektrizität; **Sehr niedrige Umgebungstemperatur 30°C (ABS Varianten); Klasse C** – PSA der Kategorie III – jährliche Zertifizierung (unbeifüllte Varianten); **Herstellungsort:** Made in Germany; **Stirnbandtype:** 53-62 cm; **Hersteller:** ENHA GmbH; **Herstellungsdatum:** Monat/Jahr; **Material:** HDPE oder ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (unbeifüllte Varianten); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (unbeifüllte Varianten).

VERORDNUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **1974** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Please see **gg-doc.com/enha** for the Declaration of Conformity.

ACCESSORIES: Chin-straps can be attached to the self-releasing hooks on the outside of the headband, to avoid the risk of strangulation; **Face protection:** PC visors or mesh visors can be fitted via ENHA visor carriers; **Eye protection:** IntegraSpec eyeshield from ENHA can be fitted into the headband, ensuring a secure fit. Alternative eye protection can be fitted, also in combination with ENHA visors. Please contact the manufacturer for further information.

SPARE PARTS: Available from the manufacturer: suspension harness, sweatbands

NOTICE: During live-line working or work close to live parts, hearing protection with plastic brackets can be safely used in conjunction with helmets suitable for electrical works. Alternatively, during work without electrical risk, a combination of hearing protection with stainless steel bracket and helmet can be used (mechanical risks in accordance with EN397). During live-line working or work close to live parts, this helmet must not be used by itself. Other compatible PPE must be used according to the risks from the relevant work. Electrician's visors are available from the manufacturer.

DISPOSAL: You can dispose of your helmet as residual waste, in accordance with general disposal information. The helmet component parts are marked with their recycling category. If you require further information, please contact the manufacturer.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΚΑΣΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Rockman κατασκευάστηκε και πιστοποιήθηκε για τα παρακάτω πρότυπα: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για επαρκή προστασία, αυτό το κράνος πρέπει να ταιριάζει ή να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη. Το κράνος είναι φτιαγμένο για να απορροφά την ενέργεια ενός χτυπήματος με μερική παραμόρφωση ή ζημιά στο κέλυφος κεφαλής και στη ζώνη, και παρόλο που αυτή η ζημιά μπορεί να μη είναι άμεσα ορατή, κάθε κράνος που έχει υποστεί σοβαρή πρόσκρουση θα πρέπει να αντικατασταθεί. Εφαρτάται επίσης η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο τροποποίησης ή αφαίρεσης οποιουδήποτε από τα σκέπαστα εξαρτήματα του κράνους, εκτός από αυτά που σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους. Τα κράνη δεν πρέπει να προσαρμόζονται για την τοποθέτηση εξαρτημάτων με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή του κράνους. Μην εφαρμόζετε χρώματα, διαλύτες, κόλλες ή αυτοκόλλητες ετικέτες, παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους.

ΧΡΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Το κράνος έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της κρούσης από πτώση αντικειμένων και παρέχει περιφερειακή προστασία από επάνω κρούση και από διείσδυση στις βιομηχανικές εφαρμογές και προορίζεται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
- Τα προαιρετικά επισημάνσεις EN 397 ποικίλλουν και την καταλληλότητα δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω
- Το κράνος δεν παρέχει πλευρική, εμπρόσθια ή οπίσθια προστασία.
- Διάρκεια ζωής κράνους: έως 5 έτη – εάν αποθηκεύεται σωστά μεταξύ 0°C και 40°C – Κατανοήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση.
- Διάρκεια ζωής κράνους: έως 3 χρόνια εάν δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση του κράνους πριν από κάθε χρήση: εάν διακρίνονται οποιαδήποτε ζημιές, όπως κοψίματα, ρωγμές, σπασμένα ή ξεθωριασμένα τμήματα, το κράνος πρέπει να αντικατασταθεί άμεσως, καθώς η προστασία από πρόσκρουση μπορεί να υποβαθμιστεί.
- Το κράνος πρέπει επίσης να αντικατασταθεί αμέσως, εάν έχει υποστεί χτύπημα/πρόσκρουση/ σταύρωμα, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατές ζημιές.
- Τα κράνη ENHA μεταφέρονται σε χαρτοκιβώτια και κάθε κράνος συσκευάζεται ξεχωριστά. Πριν τη χρήση, πρέπει να αποθηκεύονται στη συσκευασία του κατασκευαστή. Φυλάσσετε το κράνος σε στεγνό μέρος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από τον ήλιο, τον παγετό και τις χημικές ουσίες.
- Μεταφέρετε το κράνος μέσα σε καβαρά και επαρκώς σταθερό κιβώτιο αποφεύγοντας τυχόν κρούσεις.
- Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το κράνος με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή κραγιόν χτιμά, καθώς μπορούν να επηρεάσουν το κέλυφος του κράνους.
- Εφαρτάται επίσης η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο αφαίρεσης ή αντικατάστασης των γνήσιων εξαρτημάτων του κράνους, παρά από τις συστάσεις του κατασκευαστή. Τα κράνη δεν θα πρέπει να προσαρμόζονται για την τοποθέτηση προαρτημάτων με τρόπο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Τα μη αερίζόμενα μοντέλα είναι κατάλληλα για χρήση από ηλεκτρολογικό προσωπικό.
- Ακόμη και ένα δοκιμασμένο βιομηχανικό κράνος ασφαλείας δεν παρέχει πλήρη προστασία ενάντια στους τραυματισμούς.

ΦΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ρυθμίστε τον κεφαλοδέσμη έτσι, ώστε να εφαρμόζει άνετα και να μη γλιστράει από το κεφάλι όταν σκύβετε προς τα εμπρός. **Παραλλαγή με πείρος ασφάλειας:** Πιάστε τη μακριά ή κοντή κεφαλοδέσμη και τοποθετήστε τα κουμπώματα στις οβάλ υποδοχές μεγαλύτερου ανοίγματος του σπάνιατα άκρου του κεφαλοδέσμου και σταερώστε το πιξζόντας τους τρεις πείρους μέσω των οσαδίων ανοιγμάτων του κεφαλοδέσμου για την επίτευξη του σωστού μεγέθους κεφαλοδέσμου. **Παραλλαγή με κοχλία ρύθμισης:** Χρησιμοποιήστε την κασέτα με τροχό ρύθμισης για να ρυθμίσετε το μέγεθος, τραβώντας την προς τα έξω και περιστρέφοντας τη διδεστρόφα για να χαλαρώσει και αγκαστρεστρόφα για να σφίξετε τον κεφαλοδέσμο. Τραβήξτε τον τροχό ρύθμισης προς τα μέσα για κλείδωμα.

ΣΗΜΑΝΣΗ: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (Κατηγορία III μόνο) **Ηλεκτρική μόνωση (EN 397):** 440 V a.c. (ανεφοδίαστες παραλλαγές) – κατάλληλο για χειρίστες ηλεκτρικού εξοπλισμού; **Ηλεκτρική μόνωση (EN 50365):** 1000 V a.c. / 1500 V d.c. (ανεφοδιασμένες παραλλαγές) – κατάλληλο για χειρίστες ηλεκτρικού εξοπλισμού; **Πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος -30°C (ABS παραλλαγές); Κλάση C** - Κατηγορία III PPE - ετήσια πιστοποίηση (ανεφοδιασμένες παραλλαγές); **Τόπος κατασκευής** Κατασκευάστηκε στη Γερμανία **Μέγεθος κεφαλοδέσμου** 53-62 cm **Κατασκευαστής:** ENHA GmbH **Ημερομηνία κατασκευής:** μήνας/έτος; **Υλικό:** HDPE ή ABS, ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (ανεφοδιασμένες παραλλαγές), EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002 (ανεφοδιασμένες παραλλαγές).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 2016/425 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενότητα B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η κατασκευή αυτή συμμορφώνεται με τις παραπάνω διατάξεις. Δείτε τις λεπτομέρειες στο **gg-doc.com/enha**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Οι ιμάντες για το πηγούνι μπορούν να προσαρτηθούν στα αυτοαπελευθερώμενα άγκιστρα στο εξωτερικό του κεφαλοδέσμου, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού. Προστασία προσώπου: Οι μάσκες PC ή οι δικτυωτές μάσκες μπορούν να τοποθετηθούν μέσω φορέων προσωπίδας ENHA (τυπική κορυφή). Προστασία ματιών: Η ασπίδα ματιών IntegraSpec από την ENHA μπορεί να τοποθετηθεί στο κεφαλοδέσμο. Προστασία ακοής: Μπορούν να τοποθετηθούν προστατευτικά ώτων με κλιπς ENHA, μπορούν να συνδυαστούν με προσωπίδες ENHA. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Διαθέσιμα από τον κατασκευαστή: ενοτερικοί ιμάντες στήριξης, αντιδρωτικά μετώπου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ρευματοφόρο γραμμή ή κοντά σε εξαρτήματα υπό τάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά ο κατάλληλος βραχίονας σε συνδυασμό με κράνος που είναι κατάλληλο για ηλεκτρολογικές εργασίες. Εναλλακτικά, κατά τη διάρκεια εργασιών χωρίς ηλεκτρολογικό κίνδυνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός προστασίας ακοής με βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα και κράνος (μηχανολογικά κίνδυνοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 397). Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ρευματοφόρο γραμμή ή κοντά σε εξαρτήματα υπό τάση, το κράνος αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του. Ανάλογα με τους κινδύνους της εκάστοτε εργασίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα ατομικής προστασίας. Διαθέσιμες οι ηλεκτρολογικές προστασίες από τον κατασκευαστή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μπορείτε να απορρίψετε το κράνος σας ως υπολειμματικό απόβλητο, σύμφωνα με τις γενικές πληροφορίες απόρριψης. Το εξαρτήματα κράνους επισημαίνονται με την κατηγορία ανακύκλωσης.

DK BRUGERVEJLEDNING: INDUSTRIHJELM

Rockman er blevet testet og opfylder de nævnte standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

ADVARSEL: For at kunne garantere en tilstrækkelig beskyttelse, skal hjelmen være til eller justeres efter hovedets størrelse. Hjelmen er konstrueret således, at den absorberer energi fra slag i form af delvis ødelæggelse eller beskadigelse af hjelmens skål og hovedbånd. Hjelme, der er blevet ramt af en tung genstand, skal udskiftes med det samme, uanset om skaden kan ses med det blotte øje eller ej. Vi gør desuden brugeren opmærksom på, at hjelmen kan miste sin beskyttende virkning, hvis enkelte dele af hjelmen bliver ændret eller helt fjernes. Farver, opløsningsmidler, lim eller klistermærker må ikke anbringes eller komme i berøring med hjelmen. Hvis det er absolut nødvendigt at anbringe mærkater eller klister-mærker på hjelmen, skal producentens anvisninger.

ANVENDELSE, INSPEKTION, SERVICE, OPBEVARING, RENGØRING, TRANSPORT, ADVARSLER OG RESTRISIKO

- Hjelmen er designet til at nedsætte stød fra faldende genstande og giver bæreren beskyttelse mod slag ovenfra og penetration ved industrimæssig anvendelse og er kun til den tiltænkte anvendelse.
- Valgfri EN397-mærkning kan variere, se nærmere oplysninger nedenfor.
- Hjelmen giver ikke beskyttelse fra siden, fronten eller bagfra.
- Hjelmens holdbarhed: Op til 5 år hvis den opbevares korrekt mellem 0°C og 40 °C – Kontrollér fabrikantens instruksier om opbevaring.
- Hjelmens levetid: op til 3 år, hvis den er ubeskadiget.
- Det er bærerens ansvar at undersøge hjelmen før brug: Hvis der er skade, som f.eks. skræmmer, revner, skærhed eller misfarvning, skal hjelmen straks udskiftes, da dens slagbeskyttelse kan være forringet.
- Hjelmen skal også udskiftes straks, hvis den har været udsat for et stød/slag eller en hændelse, også selvom der ikke ses tegn på skade.
- ENHA-hjelme fremsendes i en papkasse, og hver hjelm er indpakket individuelt. Før brug skal de opbevares i fabrikantens emballage. Opbevar hjelmen et tørt sted med stuetemperatur, væk fra direkte sol, frost og kemiske stoffer.
- Transportér hjelmen i en mere stabil og stærk beholder uden at udsætte den for stød.
- Rengør og desinficér hjelmen med mildt vaskemiddel og varmt vand. Brug ikke opløsningsmidler eller skrappe kemikalier, de kan påvirke skærpen af hjelmen.
- Vi gør også brugeren opmærksom på faren ved ændring eller fjernelse af originale komponentdele til hjelmen, uv over dem der er anbefalet af hjelmfabrikanten. Hjelme med ikke tilpasses til formål ved at påsætte tilbehør på nogen som helst måde, som ikke er anbefalet af hjelmfabrikanten.
- Uventilerede modeller er egnede til brug af arbejdere, der håndterer elarbejde.
- Selvom det er en testet sikkerhedshjelm, der er beregnet til industrien, giver den ikke fuldstændig beskyttelse mod personskade.

MONTERING OG TILPASNING

Justér pandebåndet, så det passer komfortabelt og ikke løsner sig fra hovedet, når du bøjer dig fremad. **Pinlock-variant:** Fær pandebåndets ende med hre knopper gennem den største åbning i mundstykket, og tryk knoppene ind i de ovale åbninger for at tykke de to knopper gennem det ovalt formede pandebånds åbning for at opnå det korrekte størrelse på pandebåndet. **Variant af drejeknæ:** Brug drejeknæ ringen til at justere størrelsen ved at trække udad og dreje det i urets retning for at løsne, udvide og mod urets retning for at stramme pandebåndet. Skub hjulet tilbage for at fastgøre.

TRANSPORT OG TILPASNING

MÆRKNING: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (kun kategori III); **Elektrisk isolering (EN397):** 440 V AC. (Uventilerede varianter) – arbejdere, der håndterer elarbejde; **Elektrisk isolering (EN50365):** 1000 V AC. / 1500 V DC. (modeller med ventilerede varianter) – egnet til tilfældig kontakt med elektricitet; **Meget lav omgivelsestemperatur -30°C (ABS varianter); Klasse C** – Kategori III årlig certificering af PPE (personligt sikkerhedsudstyr) (uventilerede varianter); **Fremstillingssted:** Fremstillet i Tyskland; **Hovedbåndstørrelse:** 53-62 cm; **Fabrikant:** ENHA GmbH; **Fremstillingsdato:** måned/år; **Materiale:** HDPE eller ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (uventilerede varianter); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (uventilerede varianter).

FORORDNING (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

NÅRIZEN (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Producenten erklærer, at denne er i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser. Se nærmere oplysninger i EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

TILBEHØR: Der kan påsættes hagerem på selvudløsende kroge på ydersiden af pandebåndet, for at undgå risiko for kvælning; **Ansigtsbeskytter:** Der kan monteres PC-visir eller metalvisir via ENHA-visirholdere (skygge i standardlængde); **Øjenbeskyttelse:** IntegraSpec-øjenbeskyttelse fra ENHA kan monteres i pandebåndet; **Høreværn:** ENHA-høreværn, der er monteret på hjelmen, kan anvendes i kombination med ENHA-visirer. Kontakt fabrikanten, hvis du ønsker yderligere information.

RESERVEDELE: Tilgængelig fra fabrikanten: ophængssystem, svedbånd.

BEMÆRK: Ved arbejde med strømførende ledninger eller arbejde i nærheden af strømførende dele kan høreværn med plastikbeslag bruges sikkert sammen med hjelme, der er egnede til elarbejde. Alternativt, hvor arbejdet udføres uden fare for elektrisk risiko, kan en kombination af høreværn med rustfri stålbeslag og hjelm bruges (mekaniske risici i overensstemmelse med EN397). Denne hjelm må ikke bruges alene, når der arbejdes med strømførende ledninger eller arbejdes i nærheden af strømførende dele. Der skal bruges andet kompatibelt PPE-udstyr (personligt sikkerhedsudstyr) ifl. risicienne fra det arbejde, der skal udføres. Visirer til elektrikere kan skaffes fra fabrikanten.

BORTSKAFFELSE: Du kan bortskaffe hjelmen som restaffald i overensstemmelse med de generelle informationer om bortskaffelse. Hjelmkomponenterne er markeret med genanvendelseskategori. Hvis du har brug for flere oplysninger, så kontakt fabrikanten.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ: PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA

Rockman byla testována a splňuje následující normy: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

VAROVÁNÍ: K zajištění dostatečné ochrany musí helma odpovídat velikosti hlavy nositele nebo ji byl přizpůsobena. Ochranná helma je konstruována tak, že zachytí energii nárazu částečným poškozením skořápky helmy a upínacího systému hlavy. Každá helma, která byla zasažena těžkým předmětem, musí být okamžitě vyměněna za novou i když není viditelně poškozena. Kromě toho upozorňujeme nositele na to, že změnou nebo odstraněním jednotlivých prvků mužou helma ztratit svou ochrannou funkci. Nenanášejte na helmu žádné barvy, rozpouštědla, lepidla nebo samolepky. Bude-li nezbytné, opatřit helmu nějakým označením nebo nálepkou, dbejte při tom pokynů výrobce.

POUŽITÍ, KONTROLA, SERVIS, SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, PŘEPRAVA, VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÉ RIZIKO

- Přilba byla navržena ke snížení energie při dopadu padajících předmětů a poskytuje omezenou ochranu při nárazu shora a průniku v průmyslových aplikacích a pouze pro zamýšlené použití.
- Volitelné značení podle EN 397 se liší, vhodnost viz podrobnosti níže.
- Přilba nepostytuje ochranu ze strany, zepředu ani zezadu.
- Skladovatelnost přilby: až 5 let při správném skladování při teplotě 0 °C až 40 °C; protože se ochranné vlastnosti mohou v průběhu času zhoršovat.
- Životnost přilby: až 3 roky v případě nepoškození.
- Povinností uživatele je tyto zmíněné prvky před každým použitím: v případě jakéhokoli poškození, jako jsou řezy, praskliny, křehká místa nebo změna barvy, musí být přilba okamžitě vyměněna, protože by mohla ztratit ochranné vlastnosti proti nárazu.
- Přilba musí být rovněž okamžitě vyměněna, pokud byla vystavena nárazu/pádu/nehodě, i když nejsou zjištěny žádné známky poškození.
- Přilby ENHA jsou dodávány v lepenkové krabici a každá přilba je individuálně zabalena. Před použitím by měly být skladovány v originálním obalu. Skladujte přilbu na suchém místě za normální teploty, mimo přímé slunce, mráz nebo chemikálie.
- Přepravujte přilbu v čistém a dostatečně stabilním obalu a zabraňte nárazům.
- Přilbu čistěte a desinfikujte slabým detergentem a teplou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní chemikálie, protože by došlo k narušení skořepiny přilby.
- Uživatele rovněž upozorňujeme na nebezpečí modifikace nebo odstranění kterékoli z původních součástí přilby, než je doporučeno výrobcem přilby. Přilby by neměly být upravovány za účelem montaže příslušenství žádným způsobem, který výrobce přilby nedoporučuje.
- Nevětrané modely jsou vhodné pro elektrikáře.
- Ani vyzkoušená ochranná průmyslová přilba neposkytuje úplnou ochranu proti zranění.

NASAZENÍ A NASTAVENÍ

Upravte hlavové popruhy tak, aby byl pohodlně usazený a neskloužal z hlavy při předklonu. **Varianta se zámkem:** proveďte konec hlavového popruhu se třemi výstupky shora největším otvorem na opačném konci popruhu a upevněte protlačením třech výstupků oválně tvarovaným otvoru v hlavovém popruhu pro dosažení správné velikosti popruhu. **Varianta s rohatkovým ústrojím:** nejprve vytáhněte rohatkové ústrojí k úpravě velikosti hlavové popruhu. Pro zvětšení otáčejte kolečkem ručiček se velikostí zvětšuje a v opačném směru zmenšuje. Utáhněte zatlačením kolečka dozadu.

ZNAČENÍ: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (kde kategorie III); **Elektrická izolace (EN 397):** 440 V a.c. (nevětrané modely) – vhodné pro elektrikáře; **Elektrická izolační (EN 50365):** 1000 V AC. / 1500 V d.c. (nevětrané varianty) – vhodné pro náhodný kontakt s elektricko energií; **Velmi nízká okolní teplota -30°C (Varianty ABS); třída C** – OOP kategorie III – roční certifikace (nevětrané modely); **Výrobní umístění:** Vyrobeno v Německu; **Velikost hlavového popruhu:** 53-62 cm; **Výrobce:** ENHA GmbH; **Datum výroby:** měsíc/rok; **Materiál:** HDPE nebo ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (uventilované varianty); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (uventilované varianty).

NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Prohlášení o shodě naleznete na **gg-doc.com/enha**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Bradové popruhy lze připojit k samočinně se uvolňujícím háčkům na vnější straně hlavového popruhu (k vyloučení nebezpečí uškrcení); **Ochrana obličeje:** Hledí z polykarbonátu nebo sítky mohou být upevněna na nosiče hledí ENHA (standardní štítek); **Ochrana očí:** Oční štít IntegraSpec od ENHA může být upevněn na hlavový popruh; **Ochrana sluchu:** Chráněje sluchu ENHA mohou být nasazeny v kombinaci s hledmi ENHA.

Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na výrobce.

NÁHRADNÍ DÍLY: Dostupné od výrobce: závěsný postroj, potní pásky.

UPOZORNĚNÍ: Během práce pod napětím nebo při práci v blízkosti částí pod napětím lze bezpečně používat ochranu sluchu s plastovými držáky ve spojení s přilbami vhodnými pro elektrotechnické práce. Alternativně lze během práce bez elektrického rizika použít kombinaci ochrany sluchu s držákem z nerezavějící oceli a přilbu (mechanická rizika podle EN 397). Během práce na vedení pod napětím nebo práci blízko částem pod napětím nesmí být tato přilba používána jako jediný ochranný prostředek. Další kompatibilní OOP se musí používat podle rizik příslušné práce. Průzory pro elektrikáře jsou k dispozici od výrobce.

LIKVIDACE: Přilbu můžete zlikvidovat jako zbytkový odpad, v souladu s obecnými předpisy pro likvidaci. Součásti přilby jsou označeny kategorií recyklace. Pokud potřebujete další informace, obraťte se prosím na výrobce.

PL INSTRUKCJA DO UŻYTKU: SPRZĘTOWA OCHRONA PRZEMYSŁOWA

Rockman jest testowany i spełnia następujące normy: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

UWAGA: Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask powinien pasować do rozmiaru głowy użytkownika lub być dostosowany do jego rozmiaru. Kask jest zaprojektowany tak, aby pochłaniał energię uderzenia poprzez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy kasku i systemu mocującego. Nawet jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, każdy kask, który został uderzony ciężkim przedmiotem, powinien być natychmiast wymieniony. Ponadto, jeśli użytkownik jest narażony na takie przedmioty, kask może stracić swoje właściwości ochronne w wyniku zmian lub usunięcia poszczególnych elementów. Nie należy nanosić na powierzchnię kasku żadnych farb, rozpuszczalników, klejów ani samoprzylepnych naklejek. Jeśli konieczne jest umieszczenie oznaczeń lub naklejek na kasku, należy przestrzegać instrukcji producenta.

UŻYTKOWANIE, PRZEGLĄDY, OBSŁUGA, PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE, TRANSPORT, OSTRZEŻENIA I PRZEGLĄDY

- Kaska jest zaprojektowana, aby zapewnić ograniczone ochronę przed uderzeniami i zapewnić ograniczoną ochronę przed uderzeniami i przebiciami w przypadku przemysłowych zastosowań i jest przeznaczona wyłącznie do celów przewidzianych w przeznaczeniu.
- Oznaczenia EN397 są opcjonalne i zależą od producenta, w zależności od rodzaju produktu.
- Kaska nie zapewnia ochrony boczna, przednia ani tylna.
- Okres przechowywania kasku: 5 lat - jeśli przechowywany w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Okres użytkowania kasku: 3 lata - jeśli nie uległa uszkodzeniu.
- Kaska powinna być wymieniona co 5 lat - jeśli przechowywana w temperaturze od 0

PT **ISTRUZIONI PER USO: ELMETTO PROTETTIVO PER USO INDUSTRIALE**

Rockman è stato testato e risulta conforme ai seguenti standard: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ATTENZIONE! Per garantire una protezione appropriata è necessario che la taglia dell'elmetto corrisponda e/o venga adattata alla misura della testa di chi lo indossa. L'elmetto protettivo viene realizzato in modo tale che assorba l'energia di un colpo ricevuto deformando o danneggiando parzialmente la calotta dell'elmetto e la bardatura. Anche se di solito non è visibile direttamente, ogni elmetto che è stato colpito da un oggetto pesante, deve essere subito sostituito con uno nuovo. Inoltre, bisogna o prepare e / o indossare l'elmetto protettivo solo quando l'utilizzo di particolare cautela venise modificato o venissero rimossi singoli componenti. Non applicare vernici, solventi, adesivi o autoadesivi sull'elmetto. Questa fase indispensabile applicare dei contrassegni o degli adesivi sull'elmetto, attenersi alle istruzioni del produttore.

USO, ISPEZIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, PULIZIA, TRASPORTO, AVVERTENZE E RISCHI RESIDUI

- L'elmetto è stato progettato per assorbire l'impatto in caso di caduta di oggetti e fornisce una protezione limitata da penetrazione e impatti di oggetti che cadono dall'alto in applicazioni industriali. Va utilizzato solo per gli usi previsti.
- Le marcature opzionali, relative a EN397, possono variare. Per informazioni sull'indenità, vedere i dettagli forniti di seguito.
- L'elmetto non fornisce alcuna protezione laterale nè frontale/retro.
- Periodo di validità del casco fino a 5 anni - se correttamente stoccato tra 0°C e 40°C - verificare le istruzioni di stoccaggio del produttore.
- Vita in servizio del casco: fino a 3 anni purché non danneggiato o fine.
- È responsabilità di chi lo indossa, sperimentare casco prima di utilizzarlo: se vengono rilevati danni come tagli, crepe, fragilità o scolorimento, il casco deve essere sostituito immediatamente in quanto la sua protezione dagli urti potrebbe essere compromessa.
- Il casco deve indossare esclusivamente per scopi previsti e se stato sottoposto a urto o ha subito un impatto o o incidente incidente, anche se non si rilevano segni di danneggiamento.
- Gli elmetti ENHA vengono spediti in una scatola di cartone. Al suo interno, ciascun elmetto è imbustato singolarmente. Prima dell'uso, gli elmetti devono essere conservati nella confezione originale. Conservare gli elmetti in un luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta, dal freddo estremo e da sostanze chimiche.
- Per il trasporto, ognuno degli elmetti va contenuto pulito e sufficientemente stabile e disposti in modo da evitare impatti.
- Pulire e disinfettare gli elmetti con un detergente che non danneggia la scocca. Non utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero intaccare il rivestimento protettivo.
- Si attira l'attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o rimuovere una qualsiasi dei componenti originali dell'elmetto, in modo diverso da quanto raccomandato dal produttore. Non modificare la struttura originale di un elmetto fissare accessori aggiuntivi, a meno che tale operazione non sia espressamente consigliata dal produttore.
- I modelli senza aerazione sono idonei per lavori in presenza di corrente elettrica.
- Nessun elmetto protettivo per uso industriale, anche se testato e certificato, può assicurare una protezione totale e assoluta contro gli infortuni.

VESTIBILITA: Regolare la fascia in modo da ottenere il massimo comfort ed evitare che l'elmetto scivoli quando si china in avanti. **Varianti con fascia a cremagliera:** Inserire l'estremità della fascia con i tre perni, passare dalla parte superiore attraverso l'apertura più grande presente sull'estremità opposta della fascia e tirare completamente fino in fondo. Per un comfort ottimale, regolare la fascia **Varianti con ricicchetto circolare:** usare il cricchetto per regolare la taglia. Estrarre e girare in senso orario per allargare la fascia opposta in senso antiorario per stringerla. Rinserire il cricchetto per bloccarlo.

MODELLI DISPONIBILI: Rockman Industrial Safety Helmet, Model Number: 0086 (solo cinoggia III)

Isolamento elettrico (EN397): 440 V c.a. (modelli senza aerazione) - adatti per lavori in presenza di corrente elettrica; **Isolamento elettrico (EN50365):** 1000 V c.a. / 1500 V c.c. (modelli senza aerazione) - idonei per contatti occasionali con le cariche elettriche; **Prestazione in temperatura molto basse -30°C (variant ABS):** Classe 0 - DPI categoria III - certificazione annuale (modelli senza aerazione); **Paese di fabbricazione:** Made in Germany; **Dimensione bardatura:** 53-62 cm; **Materiale:** HDPE; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (modelli senza aerazione); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (modelli senza aerazione).

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 CERTIFICAZIONE: MODULI B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

La Dichiarazione di conformità è disponibile nel sito **gg-doc.com/enha**.

ACCESSORI: Per evitare rischi di soffocamento, i **cinturini del sottogola** possono essere fissati ai ganci a rilascio rapido posti all'estremità della fascia. **Protezioni per il viso:** Gli elmetti sono dotati di supporti ENHA che consentono l'installazione di visiere PC o protezioni a rete (vedere manuali). **Protezione per gli occhi:** Le protezioni Integraspec® di ENHA possono essere inserite nella fascia. **Protezioni per l'udito:** Si possono montare protezioni per l'udito ENHA. Per gli elmetti, anche in combinazione con le visiere ENHA, Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.

RICAMBI: Disponibili presso il produttore: sospensioni, fasce antisudore.

AVVISO: Quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimità di componenti alimentati è possibile utilizzare gli elmetti adatti per lavori in presenza di corrente elettrica o comunque dotati di protezioni acoustiche con staffe di plastica. In alternativa, in assenza di pericoli elettrici, si può ricorrere a una combinazione di elmetto e cuffie con staffe di metallo (non adatte per lavori in presenza di corrente ai sensi di EN397). Non utilizzare il solo elmetto quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimità di dispositivi alimentati. In base ai rischi presenti dal lavoro specifico, potrebbe essere necessario utilizzare dei dispositivi di protezione personale compatibili. Le varianti con aerazione non sono adatte per lavori elettrici.

SMALTIMENTO: L'elmetto può essere smaltito insieme ai rifiuti indifferenziati, in conformità alle informazioni generali sulla smaltimento. Ogni componente dell'elmetto riporta un simbolo che indica la categoria per lo smaltimento differenziato. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.

PT **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: CAPACETE DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL**

Rockman foi testado e cumpre as seguintes normas: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

AVISO: Para uma protecção adequada e eficaz, o capacete deve ficar ajustado ao tamanho da cabeça do utilizador. Este capacete foi concebido para absorver a energia resultante de um impacto, podendo original uma deformação ou perda parcial do capacete a ainda, Contudo, o capacete pode não ser suficiente para proteger de um impacto de um objeto pesado. Substituir sempre que sujeito a grandes impactos mesmo que os danos dal resultantes não sejam visíveis. Chama-se também a atenção dos utilizadores para o perigo de modificação ou remoção de qualquer peça componente original do capacete, que não seja recomendada pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados com o objectivo de se adequarem a tarefas não recomendadas pelo fabricante. Não aplicar tinta, solventes, adesivos ou etiquetas auto-adesivas, excepto quando em conformidade com as instruções do fabricante do capacete.

UTILIZAÇÃO, INSPEÇÃO, SERVIÇO, ARMAZENAMENTO, LIMPEZA, TRANSPORTE, AVISOS E RISCO RESIDUAL

- O capacete foi desenhado para reduzir o impacto da queda de objetos e providencia um impacto superior e protegido contra penetração limitados em aplicações industriais e serve apenas para a utilização indicada.
- As marcações EN397 opcionais variam, para obter informação sobre a adequabilidade, deve consultar os detalhes abaixo.
- O capacete não proporciona protecção lateral, dianteira ou traseira.
- Vida útil do capacete em armazenamento: até 5 anos, se armazenado corretamente entre 0 °C e 40 °C, verificar as instruções de armazenamento do fabricante.
- Vida útil do capacete: até 3 anos se não estiver danificado.
- É da responsabilidade do utilizador inspecionar o capacete antes de qualquer utilização.
- Se forem detectados quaisquer danos, como cortes, fissuras, quebras ou descoloração, o capacete deve ser substituído imediatamente, caso contrário a sua protecção poderá ser comprometida.
- O capacete também deve ser substituído imediatamente se tiver sido submetido a choque, impacto ou acidente, mesmo que não sejam detetados sinais de danos.
- Os capacetes ENHA são entregues numa caixa de cartão e cada capacete é embalado individualmente. Antes da utilização, devem ser guardados no embalagem original. Guardar o capacete num local seco à temperatura ambiente, longe da luz solar direta, gelo ou substâncias químicas.
- Transporte o capacete num recipiente limpo e suficientemente estável para evitar qualquer impacto.
- Limpe e desinfete o capacete com um detergente suave e água morna. Não use solventes nem químicos agressivos pois isto pode afetar o revestimento do capacete.
- Chama-se também a atenção dos utilizadores ao perigo de modificar ou remover qualquer um dos componentes do capacete, sem ser de acordo com as instruções do fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados à finalidade de encaixar acessórios de qualquer forma que não seja recomendada pelo fabricante do capacete.
- Os modelos sem ventilação são adequados para utilização por trabalhadores que mexam em eletricidade.
- Nem um capacete de protegido industrial testado oferece uma protegido completa contra ferimentos.

COLOCAÇÃO E ENCAIXE: Ajuste a bandoleira para que fique confortavelmente encaixada e não deslize da cabeça quando se vira para a frente. **Modelo com fita de bandoleira a cremalheira:** Insira a fita da bandoleira com três pinos desde o topo através da abertura maior do lado oposto da bandoleira e fixe pressionando os três pinos através das aberturas da bandoleira em forma oval para prender firmemente a fita no lugar. **Variante com catraca:** use a catraca da roda para ajustar o tamanho puxando e girando no sentido horário para alargar o anti-horário para apertar a bandoleira. Empurre a roda para apertar.

MARCAGEM: Rockman Industrial Safety Helmet, Model Number: 0086 (Categoria III apenas); **Isolamento elétrico (EN397):** 440V CA (variantes sem ventilação) - adequado para trabalhadores que mexam em eletricidade; **Isolamento elétrico (EN50365):** 1000V CA / 1500V CC (variantes sem ventilação) - adequado para contactos acidentais com cargas elétricas; **Material:** HDPE; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (modelos sem aeração); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (modelo sem aeração).

REGULAMENTO (UE) 2016/425 CERTIFICAÇÃO: MÓDULO B: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Consulte **gg-doc.com/enha** para obter a Declaração de Conformidade.

ACESSÓRIOS: As fitas por baixo do queixo podem ser colocadas nos ganchos de libertação automática no lado oposto da bandoleira para evitar sufocamento. **Protetor do rosto:** Os capacetes ENHA possuem suportes para PC ou de rede através dos suportes de viseira ENHA (pico standard). **Proteção ocular:** Pode ser integrada proteção ocular Integraspec de ENHA na bandoleira. **Protetor auditivo:** Podem ser integrados protetores de ouvido ENHA montados no capacete, também em combinação com as viseiras ENHA. Contacte o fabricante para obter mais informação.

PEÇAS SOBRESSELENTES: Disponíveis junto do fabricante: arnês de suspensão, faixas de transpiração.

NOTA: Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de peças eléctricamente ativas, a proteção auditiva com suportes de plástico pode ser usada em segurança em conjunto com capacetes adequados para trabalhos com eletricidade. Alternativamente, durante o trabalho sem risco elétrico, pode ser usada uma combinação de protetor auditivo com suporte de aço inoxidável e capacete (riscos mecânicos de acordo com a norma EN397). Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de peças eletricamente ativas, este capacete não pode ser usado sozinho. Deve ser usado outro EPI completo de acordo com os riscos para o trabalho em causa. Estão disponíveis viseiras de eletricista junto do fabricante.

DESCARTE: Pode descartar o seu capacete como objeto residual, de acordo com a informação geral de descarte. Os componentes do capacete são marcados com a categoria de reciclagem. Se precisar de mais informação, contate o fabricante.

LT **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: PRAMONINIS APSAUGINIS ŠALMAS**

Rockman buvo išbandytas pagal toliau išvardytus standartus ir juos atitinka: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ĮSPĖJIMAS: Kad būtų užtikrinta pakankama apsauga, šalmas turi idealiai tiki arba jį būtina pritaikyti naudojamo asmens galvos apimčiai. Dėl apsaugos šalmas konstrukcijos metu gali deformuoja energiją ir dalinis sugeria susidėrimas arba pažeistas šalmo pavirišius arba galvos juostos. Net jei ant šalmo nukrito sunkus daiktas, o pažeidimas tiesiogiai nematomas, būtina šalmo pakeisti naują. Akrepaime šalmo neliotoju demesi, kad paketus arba pasalinus šalmo konstrukcines dalis, šalmas gali prarasti apsaugines funkcijas. Šalma draudiama dengti dažais, tirpikais, klijais ir ant jo kljuoti lipdukus. Jei butina ženklinti arba kljuoti lipdukus, atsižvelkite į šalmo gamintojo nurodymus.

NAUDOJIMAS, TIKRINIMAS, PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, VALYMAS, GABENIMAS, ĮSPĖJIMAI IR LIEKAMOJI RIZIKA

- Šalmas sukurtas sulveiniui krentančių objektų smūgių ir sulėkti riboto apsaugą nuo smūgio iš viršaus ir įsmigimo pramoninėje aplinkoje; jis skirtas naudoti tik pagal paskirtį.
- Papildomas EN397 ženklinimas skiriasi, aspie tikinamą žr. informaciją toliau.
- Šalmas neteikia apsaugos iš šono, priekio arba galo.
- Šalmo laikymo terminas: iki 3 metų (0 °C–40 °C temperatūroje.
- Šalmo laikymo terminas: iki 5 metų, jei jis tinkamai laikomas nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje – patikrinkite gamintojo nurodymus dėl laikymo.
- Šalmo tarnavimo laikas: iki 3 metų, jei jis nepažeistas.
- Naudotojas yra atsakingas patikrinti šalmą prieš kiekvieną naudojimą: jei aptinkama kokių nors pažeidimų, pavyzdžiui, įpjovimų, įtrūkimų, aptrupėjimų ar spalvos pokyčių, šalmą būtina nedelsiant pakeisti, nes jo lokiam apsaugos nuo smūgių gali būti sumažėjusi.
- Šalmą taip pat būtina nedelsiant apsaugoti, jei jis patyrė šoką / smūgį / incidentą, net jei nesimato jokių pažeidimo požymių.
- ENHA šalmai transportuojami kartoninėse dėžėse, kiekviena šalma įdėtas į atskirą kriopį. Iki naudojimo juos reikia laikyti gamintojo pakuotėje. Laikyke šalmą sausoje vietoje aplinkos temperatūroje, saugokite jį nuo tiesioginės saulės šviesos, šalčio ir chemijų medžiagų.
- Gabenkite šalmą pakankamai stabilią ir sandėliuokite jį taip, kad būtų išvengta smūgių.
- Valykite ir dezinfekuokite šalmą nestiprių plovikų ir šluostės vandeniu. Nenaudokite tirpiklių arba stiprių cheminių, nes jie gali pažeisti šalmo kautą.
- Naudotoją taip pat perspėjame apie tokių šalmų (tai, kad pavojinga modifikuoti arba nuimti kurious nors originalius šalmo komponentus - galimi tik šalmo gamintojo rekomendavusiomis sąlygomis. Nemažinkite pritaikyti prieš tvirtinimo tikslams įskaitos kūdra, kurių nerekomenduoja šalmo gamintojas.
- Nevesdinkite šalmo kitiems tikslams nuo naudotės elektros darbais atsiskaitantes darbuojamas.
- Netgi išbandytas pramonės apsauginis šalmas neužtikrina visiškos apsaugos nuo traumos.

UŽSIDĖJIMAS IR PRITAKYMAS: Pakoreguokite galvos juostą, kad ji patogiai apimtų galvą ir pasilenkus nenuslystų nuo jos. **Variantas su kaišiukais:** Kaišiukus pakišdami galvos juostos galą su trimis kaišiukais iš viršaus pro didžiausią plyšį priešingoje galvos juostos pusėje ir įtvirtinkite, įspaudamos tris kaišiukus pro ovalias galvos juostos skylutes, kad nustatytumėte tinkamą galvos juostos dydį. **Variantas su reketo mechanizmu ir ratukas:** norėdami padėtinti galvos juostą, žiūrukite reketo mechanizmo ratuką ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, o norėdami susiaurinti – prieš laikrodžio rodyklę. Įstumkite ratuką atgal, kad užfiksuotumėte.

ŽENKLINIMAS: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (tik III kategorija); **Elektrinė izoliacija (EN397):** 440 V a.c. (variantai be ventiliacijos) - tinkamas darbams su elektriniais įrenginiais; **Elektrinė izoliacija (EN50365):** 1000 V k.s. / 1500 V n.s. (neveidinami variantai) – tinka esant atsitiktiniams kontaktams su elektra; **Laikai žema aplinkos temperatūra -30°C (ABS variantai); 0 klasė** – III kategorijos PAP – metinis sertifikatas (neveidinami variantai); **Gamybos vieta:** Made in Germany; **Galvos juostos:** 53–62 cm; **Gamintojas:** ENHA GmbH; **Pagamintas dėta:** mėnuo/metai; **Medžiaga:** HDPE arba ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (neveidinami variantai); EN 397:2012+A1:2012, EN50365:2002 (neveidinami variantai).

REGLAMENTAS (ES) 2016/425 SERTIFIKAVIMAS: B moduliai: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **ES:** DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [ES Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **ES** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [ES Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) ES - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [ES Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Consulte **gg-doc.com/enha** para obter a Declaração de Conformidade.

ACESSÓRIOS: Ištraukę ant žandikaulio esančius dirželius galima su trimis kaišiukais iš viršaus pro didžiausią plyšį priešingoje galvos juostos pusėje ir įtvirtinkite, įspaudamos tris kaišiukus pro ovalias galvos juostos skylutes, kad nustatytumėte tinkamą galvos juostos dydį. **Variantas su reketo mechanizmu ir ratukas:** norėdami padėtinti galvos juostą, žiūrukite reketo mechanizmo ratuką ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, o norėdami susiaurinti – prieš laikrodžio rodyklę. Įstumkite ratuką atgal, kad užfiksuotumėte.

ŽENKLINIMAS: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (tik III kategorija); **Elektrinė izoliacija (EN397):** 440 V a.c. (variantai be ventiliacijos) - tinkamas darbams su elektriniais įrenginiais; **Elektrinė izoliacija (EN50365):** 1000 V k.s. / 1500 V n.s. (neveidinami variantai) – tinka esant atsitiktiniams kontaktams su elektra; **Laikai žema aplinkos temperatūra -30°C (ABS variantai); 0 klasė** – III kategorijos PAP – metinis sertifikatas (neveidinami variantai); **Gamybos vieta:** Made in Germany; **Galvos juostos:** 53–62 cm; **Gamintojas:** ENHA GmbH; **Pagamintas dėta:** mėnuo/metai; **Medžiaga:** HDPE arba ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (neveidinami variantai); EN 397:2012+A1:2012, EN50365:2002 (neveidinami variantai).

REGLAMENTAS (ES) 2016/425 SERTIFIKAVIMAS: B moduliai: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **ES:** DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [ES Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **ES** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [ES Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) ES - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [ES Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Sertifikatai atsiskaitomi **gg-doc.com/enha**.

PRIEDAI: Šamo galinės galinės tvirtinti prie savame atsikabinančių kaišiukų galvos juostos išorinėje pusėje, siekiant išvengti rizikos pasimaugti. **Veido apsauga:** PC arba viziniai šalmai tvirtinami prie šalmo ENHA kiauso apsaugos priemonės, taip pat derinami su ENHA antvedžiais. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į gamintoją.

ATSARGINĖS DALYS: Gamintojas gali parūpinti: apygalvės dirželius, prakaitą sugeriančias juostelės.

PASTABA: Dirbant prie veikiančios elektros linijos arba arti dalių, kurioms teka srovė, su elektros darbams tinkamu šalmu galima naudoti ir kitus apsaugos nuo triukšmo priemonės, tinkamas prie šalmo ENHA kiauso (žr. pirmiau). Arba, jeigu darbas nesusijęs su elektros rizika, galima naudoti šalmą ir klausos apsaugos priemones su neriūdijančiojo plieno laikiklais (mechaninė rizika pagal EN397). Dirbant prie veikiančios elektros linijos arba arti dalių, kuriomis teka srovė, šalmas negali būti naudojamas be papildomos apsaugos nuo elektros rizikos, kurią reikia naudot kitas suderinamas AAP. Iš gamintojo galima užsisakyti elektrikų antvedžius.

ĮŠMETIMAS: Galite išmesti šalmą kaip galutinę atlieką vadovaudamiesi bendra informacija apie išmetimą. Ant šalmo komponentų nurodyta, kurai perdirbimo kategorijai jie priklauso. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į gamintoją.

RO **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: CASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU UZ INDUSTRIAL**

Rockman este testat și conform cu următoarele standarde: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

AVERTIZARE: Pentru o protecție corespunzătoare, aceasta casca de protec.e trebuie să fie fixată sau reglată în funcție de dimensiunea capului utilizatorului. Casca de protecție este concepută pentru a absorbi energia rezultată dintr-o lovitură sau o deformare parțială sau deteriorare a carcasei de protecție. Este posibil ca o lovitură de proiectil de mare putere, chiar și o harba amortului, i prin urmare, deo i o astfel de deteriorare nu este vizibilă imediat, orice casca de protecție care a fost supusă unei lovituri de proiectile trebuie înlocuită. Nu modificați sau eliminați nicio componentă a unei căști de protecție fără ca prevederile din prezentele instrucțiuni de utilizare ale producătorului de la dispoziția dumneavoastră. Nu modificați sau adăugați accesorii, cu excepția cazului în care producătorul o recomandă.

- Nevetrené modely si vhodné pre pracovníkov vykonávajúcich elektrotechnické práce.
- Ani testované priemyselné ochranné prilby neponúkajú úplnú ochranu pred zranením.

NASAZENÍ A PŘIPEVNĚNÍ: Upravte popruh na bradě, aby byl pohodlně usazen a nesklouzl ze ní při zakloonení z hlavy. **Varianta s kolískovou** ...

Rockman ist getestet und erfüllt folgende Standarden: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ADVARSEL: For à kunne garantere en tilstrekkelig beskyttelse, må hjelmen tilsvare eller tilpasses hodestørrelsen til brukeren. Hjelmen er konstruert slik at den tar opp energi fra slag gjennom delvis misforming eller skadelig ødelagte deler av hjelmskallen og bæreremmen. Selv om det ikke er synlig, så må ...

Rockman ist getestet und erfüllt folgende Standards: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

OPOZORILO: Čelada mora ustrezati oziroma biti prilagojena velikosti glave uporabnika, da lahko zagotavlja zadostno zaščito. Čelada je narejena tako, da absorbira energijo udarca, pri čemer se delno preoblikujeta ali poškodujeta ali bo...

Rockman er testet og er i overensstemmelse med følgende standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ADVARSEL: Hjelmen er konstruert slik at den tar opp energi fra slag gjennom delvis deformering eller skadelig ødelagte deler av hjelmskallen og bæreremmen. Selv om det ikke er synlig, er det ...

Rockman bola testovaná a vyhovuje požadavkům následujících norem EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

VÝSTRAHA: Aby bylo možné zaručit dostatečnou ochranu, musí přilba na ochranu hlavy přiléhat alebo musí byť upravená na velikost hlavy používateľa. Ochranná přilba je vytvořená tak, aby došlo při úderu k částečnému deformování nárazníku a/nebo k poškození ...

Rockman er testet og i overensstemmelse med følgende standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ADVARSEL: Hjelmen er konstruert slik at den tar opp energi fra slag gjennom delvis deformering eller skadelig ødelagte deler av hjelmskallen og bæreremmen. Selv om det ikke er synlig, er det ...

Rockman bola testovaná a vyhovuje požiadavkám nasledujúcich noriem EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

VAROVANIE: Na zabezpečenie primeranej ochrany musí ochranná prilba na ochranu hlavy priliehať alebo musí byť upravená na veľkosť hlavy používateľa. Ochranná prilba je vytvorená tak, aby došlo pri úderu k čiastočnej deformácii nárazníka a/alebo k poškodeniu ...

Rockman testad och i enlighet med följande standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

VARNING: Det är viktigt att hjälmen skall ge avsett skydd måste den tillpassas användarens huvud. Hjälmen är avsedd att absorbera energi genom att den deformerar eller att den minska krafterna som ska nå huvudet. Om det inte ...

Rockman testad och i enlighet med följande standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

VARNING: Det är viktigt att hjälmen skall ge avsett skydd måste den tillpassas användarens huvud. Hjälmen är avsedd att absorbera energi genom att den deformerar eller att den minska krafterna som ska nå huvudet. Om det inte ...

Rockman testad ja vastab järgmistele standardite EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

HOIATUS: Ohutuse tagamiseks peab kiver olema kohandatud peale kõrgemat ...

Rockman atitinka šiuolaikinius standartus: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ĮSPĖJIMAS: Kad būtų užtikrinta pakankama apsauga, šalmas turi idealiai tiki arba jį būtina pritaikyti naudojamo asmens galvos apimčiai. Dėl apsaugos šalmas konstrukcijos metu gali deformuoja energiją ir dalinis sugeria susidėrimas arba pažeistas šalmo pavirišius arba galvos juostos. Net jei ant šalmo nukrito sunkus daiktas, o pažeidimas tiesiogiai nematomas, būtina šalmo pakeisti naują. Akrepaime šalmo neliotoju demesi, kad paketus arba pasalinus šalmo konstrukcines dalis, šalmas gali prarasti apsaugines funkcijas. Šalma draudiama dengti dažais, tirpikais, klijais ir ant jo kljuoti lipdukus. Jei butina ženklinti arba kljuoti lipdukus, atsižvelkite į šalmo gamintojo nurodymus.

NAUDOJIMAS, TIKRINIMAS, PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, VALYMAS, GABENIMAS, ĮSPĖJIMAI IR LIEKAMOJI RIZIKA

- Šalmas sukurtas sulveiniui krentančių objektų smūgių ir sulėkti riboto apsaugą nuo smūgio iš viršaus ir įsmigimo pramoninėje aplinkoje; jis skirtas naudoti tik pagal paskirtį.
- Papildomas EN397 ženklinimas skiriasi, aspie tikinamą žr. informaciją toliau.
- Šalmas neteikia apsaugos iš šono, priekio arba galo.
- Šalmo laikymo terminas: iki 3 metų (0 °C–40 °C temperatūroje.
- Šalmo laikymo terminas: iki 5 metų, jei jis tinkamai laikomas nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje – patikrinkite gamintojo nurodymus dėl laikymo.

UŽVALKIMAS IR PRITAIKYMAS: Pakoreguokite galvos juostą, kad ji patogiai apimtų galvą ir pasilenkus nenuslystų nuo jos. **Variantas su kaišiukais:** Kaišiukus pakišdami galvos juostos galą su trimis kaišiukais iš viršaus pro didžiausią plyšį priešingoje galvos juostos pusėje ir įtvirtinkite, įspaudamos tris kaišiukus pro ovalias galvos juostos skylutes, kad nustatytumėte tinkamą galvos juostos dydį. **Variantas su reketo mechanizmu ir ratukas:** norėdami padėtinti galvos juostą, žiūrukite reketo mechanizmo ratuką ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, o norėdami susiaurinti – prieš laikrodžio rodyklę. Įstumkite ratuką atgal, kad užfiksuotumėte.

ŽENKLINIMAS: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (tik III kategorija); **Elektrinė izoliacija (EN397):** 440 V a.c. (variantai be ventiliacijos) - tinkamas darbams su elektriniais įrenginiais; **Elektrinė izoliacija (EN50365):** 1000 V k.s. / 1500 V n.s. (neveidinami variantai) – tinka esant atsitiktiniams kontaktams su elektra; **Laikai žema aplinkos temperatūra -30°C (ABS variantai); 0 klasė** – III kategorijos PAP – metinis sertifikatas (neveidinami variantai); **Gamybos vieta:** Made in Germany; **Galvos juostos:** 53–62 cm; **Gamintojas:** ENHA GmbH; **Pagamintas dėta:** mėnuo/metai; **Medžiaga:** HDPE arba ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (neveidinami variantai); EN 397:2012+A1:2012, EN50365:2002 (neveidinami variantai).

REGLAMENTAS (ES) 2016/425 SERTIFIKAVIMAS: B moduliai: UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **ES:** DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [ES Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **ES** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [ES Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) ES - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [ES Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Sertifikatai atsiskaitomi **gg-doc.com/enha** pateikti Deklaracija dėl Atitikties.

PRIEDAI: Šamo galinės galinės tvirtinti prie savame atsikabinančių kaišiukų galvos juostos išorinėje pusėje, siekiant išvengti rizikos pasimaugti. **Veido apsauga:** PC arba viziniai šalmai tvirtinami prie šalmo ENHA kiauso apsaugos priemonės, taip pat derinami su ENHA antvedžiais. Norėdami daugiau informacijos, kreipkitės į gamintoją.

ATSARGINĖS DALYS: Gamintojas gali parūpinti: apygalvės dirželius, prakaitą sugeriančias juostelės.

PASTABA: Dirbant prie veikiančios elektros linijos arba arti dalių, kurioms teka srovė, su elektros darbams tinkamu šalmu galima naudoti ir kitus apsaugos nuo triukšmo priemonės, tinkamas prie šalmo ENHA kiauso (žr. pirmiau). Arba, jeigu darbas nesusijęs su elektros rizika, galima naudoti šalmą ir klausos apsaugos priemones su neriūdijančiojo plieno laikiklais (mechaninė rizika pagal EN397). Dirbant prie veikiančios elektros